

S20 鍛造ハイコンプピストン 取扱い説明書

この度は、亀有レース用部品をお買い上げいただき誠に有難うございます。
このレース用ピストンは長年に築かったレース経験を基に、ピストンメーカーとの共同開発によって完成されたものです。製品のポテンシャルをフルに発揮すべく組み付けにあたっては下記の取り扱い説明をよくお読みになり正しくご使用ください。



発売元
〒340-0808
埼玉県八潮市緑町 3-1-16
株式会社 亀有エンジンワークス
TEL 048-998-2323 FAX 048-997-9085

* 本品はレース専用部品につき、一般公道での使用はできません。又、本品に対するクレームやトラブル、事故に対する賠償等には一切応じられませんので予めご了承ください。

① ピストン面取り

・各コーナーのバリ取りをペーパーの#400～#600で行って下さい。

面取り R	ピストンスカート下部	R0.2～R0.4
	バルブリセス部	R0.2～R0.4

② シリンダーポーリング

- ・ダミーヘッド使用。(実際に締め付けるトルクを指ください。)
- ・クランクキャップボルトを組み付け時のトルクで締め付ける。
- ・ピストンクリアランス

	mm
ストリート	0.07～0.08
レース	0.09～0.10

※ピストンサイズの測定場所
ピストンスカート下端面より約10mm上部の所で計測ください。

・真円度 1/100以内

注記 ・シリンダーポーリング後、シリンダー下端部のバリ取り(面取り)作業を行なってください。
面取り幅 約2mm

③ ピストンリング合口すきま調整

・シリンダーポーリング終了後に、実際にシリンダーにピストンリングを一本ずつ入れて合い口のすき間調整を必ず行ってください。

【標準リング】		
・TOP 2ND	0.20～0.40	リングの組み付けはエンジンの前後方向に対して45度斜め方向に合い口をそれぞれ振り分けて組み付けして下さい。
・OIL	0.45～	
備考	TOP,2ND共用 Rマーク上向き オイルリング上下なし	

④ コンロッドフルフロー加工

・ピストンピンとブッシュのクリアランスを測定し、基準値より広い時は、ブッシュを入れ替えてください。

クリアランス基準値 12/1000

・純正コンロッドを使用でブッシュ入れ替えした場合は、純正のオイル穴を利用してブッシュ側にも穴を貫通させてください。