



# L型ロッカーアーム脱着ツール

〒340-0808  
埼玉県八潮市緑町3-1-16  
株式会社 亀有エンジンワークス  
TEL048-998-2323 FAX048-997-9085



ピボットの調整ネジを緩める事無くロッカーアームをワンタッチで脱着できるL型専用ツールです。ロッカーアームの後方にツールをかぶせてレバーを前方に押すだけで、ピボット側が簡単に持ち上がり、そのまま横にスライドすれば脱着できます。これにより作業時間を大幅に短縮でき仕事の能率を上げられます。

¥6,825 (本体¥6,500)

- ・材質 : S45C
- ・製法 : 削り出し
- ・熱処理 : タフトライド
- ・全長 : 190mm
- ・メッキ : ユニクロ



## ツールの必要性

ロッカーアーム脱着ツール使用で  
ピボットのロックナットをメガネ締めできる。

ピボットのネジが緩んだ事はありませんか？  
エンジン修理書ではピボットのロックナットはスパナ締めになっています。どんなに強く締めようと思ってもスパナの口が広がってきたりロックナットの角が丸くなってきたりして強くは締められません。ノーマルエンジンであればその程度の締め付けでも問題ありませんが、強化バルブスプリングやハイカム仕様の高回転型エンジンではピボットに大きな荷重がかかる為にピボットのロックナットが緩みやすく、気付かずにいるとロッカーアームが外れてしまう事もあります。

この対策としては、ロックナットをスパナではなくメガネを使って強気に締め付けする事で解決できます。  
作業順序としては予め17mmのメガネをロックナットに掛けておきロッカーアームを乗せます。次に14mmスパナでピボットを回してバルブクリアランス調整を行い最後にメガネでロックナットを強気に締め込みます。  
ここでロッカーアーム脱着ツールを使いロッカーアームを外してメガネを取り外し、またロッカーアームを取付ければ終了です。  
この作業を行うことで高回転時の安全性が保たれます。

## 注記

レバーを前方に押し倒す際に必要以上に押し過ぎないようにご注意ください。  
ロッカーアーム先端がロッカーガイドから外れ落ちてしまう事があります。  
ロッカーアーム先端を指で軽く押さえておくとズレ防止になります。